


Interface DIGIMATIC-USB / Interface clavier

L'interface DIGIMATIC-USB permet de connecter un appareil de mesure DIGIMATIC à une interface USB de PC pour recevoir des données. (Réf. 264-014-10)

Interface via le buffer/clavier pour l'intégration des données Digimatic dans les programmes.



Réf. 264-014-10
Connecteur USB



Caractéristiques de l'interface

Compatibilité du logiciel : Windows 98.v.2
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
Pocket PC 2002

Série 264 Interface

Réf. 264-014-10 1 entrée DIGIMATIC
Avec adaptateur pédale

Accessoire en option

Réf. 937179T Pédale de validation