



1. 如果使用瑞萨flash, R28必须焊接.
2. 如果使用单片选flash, R26和R29不需要焊接, R30需要焊接.
3. 如果使用双片选flash, R26和R29必须焊接, R30不要焊接.

